Renault Mégane III diesel –
les points importants

Ouvrir/fermer le véhicule
Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer le moteur
Pour démarrer le moteur, appuyez simultanément sur les pédales d'embrayage et de frein, passez la première et pressez le bouton de démarrage Start/Stop. A froid, il se peut que le moteur mette quelques secondes pour démarrer.

Couvercle de réservoir
Le couvercle du réservoir se trouve du côté passager. Vous devez être annoncé(e) pour ouvrir le couvercle de réservoir.

Carburant
Diesel

Coffre
Pour accéder au coffre, tirez sur la poignée qui se situe au-dessus de la plaque d'immatriculation et ouvrez le hayon de coffre. Vous devez être annoncé(e).

Marche arrière
La marche arrière se trouve en haut à gauche. Pour passer la marche arrière, levez la bague sur le levier.

Rouler en toute sécurité

- Réglez le siège, le volant et l'appui-tête en fonction de vos besoins, afin d'avoir une position de conduite optimale.
- Assurez-vous que le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs extérieurs vous offrent une vision optimale vers l'arrière.
- En hiver, veillez à ce que les vitres du véhicule soient parfaitement dégagées en enlevant la neige et la glace qui les recouvrent. Il y a un grattoir dans chaque véhicule.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps
Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule
Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des défectuosités Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l'ordinateur de bord. Cet appel est gratuit pour vous.

Pendant le trajet

Ordinateur de bord
Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et «Res –» pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation
Appuyez sur la touche «ResFin».

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?
Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!
Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est déjà terminée?
Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.